

Adhésifs recommandés

INSONOBOIS ou ACOUSTIBOARD au pontage Bois sur INSONOBOIS ou ACOUSTIBOARD

Ci-dessous, vous trouverez une liste des adhésifs recommandés pour la pose des membranes **INSONOBOIS** et **ACOUSTIBOARD**. Ils ont été soigneusement choisis à la suite de différents tests visant à obtenir une adhérence optimale des membranes aux différents substrats.

SIKA

- Sikabond T-35
- Sikabond T-52
- Sikabond T-53
- Sikabond T-54
- Sikabond T-55

BOSTIK

- Bostik Best
- Bostik TKO
- Bostik EFA +

CHEMREX

- CX-948
- CX-941

MAPEI

- Ultrabond 980
- Ultrabond 990

DRITAC

- 6200 Pressure sensitive
- 7600
- 9200 FasTac

CHEMQUE

- Fortane

Utiliser les adhésifs selon les méthodes recommandées par les fabricants.

Cette liste contient les adhésifs appropriés connus à ce jour. Elle sera mise à jour régulièrement.