



COMPLÉMENTS

# APPRÊT SOPRASEAL STICK<sup>®</sup> PULVÉRISÉ

## MURS



## GUIDE D'APPLICATION

### INTRODUCTION

L'APPRÊT SOPRASEAL STICK est spécialement conçu pour maximiser l'adhérence des membranes autocollantes Sopraseal sur les murs. Auparavant appliqué au pinceau ou au rouleau seulement, cet apprêt peut maintenant être appliqué par pulvérisation.

### ÉQUIPEMENTS



Apprêt Sopraseal Stick  
19 L (5 gal. US)  
code: 37782



Pistolet avec buse 9,5 mm  
Lemmer A-908  
Conventional Spray gun



Pompe  
Lemmer RP-1202  
avec boyaux



Compresseur 8 CFM minimum



Nettoyant  
(essence minérale, varsol  
ou xylène)



SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH

## PRÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT

Agiter la chaudière de l'Apprêt Sopraseal Stick pour en mélanger le contenu.

Ouvrir le couvercle de la chaudière avec un tournevis à tête plate.

Avant de brancher l'arrivée d'air, placer la pompe dans la chaudière et visser le plateau de la pompe sur le dessus de la chaudière. Connecter le pistolet aux deux boyaux de la pompe.



Brancher la pompe au compresseur d'air, la pompe démarrera alors automatiquement. Ajuster la pression d'air à 60 psi sur le régulateur de droite. Le régulateur de gauche indique la pression d'air disponible pour le pistolet.

Ajuster les trois valves du pistolet. La valve # 1 contrôle la largeur du jet, la valve # 2 contrôle le débit du produit et la valve # 3 active ou désactive l'entrée d'air.

Une fois que les ajustements du pistolet et de la pompe sont faits, purger les boyaux afin d'évacuer dans un contenant le produit nettoyant de l'utilisation précédente.



## APPLICATION DE L'APPRÊT

Placer le pistolet pour que le jet soit perpendiculaire au substrat. La largeur du jet recommandée est de 6 à 8 pouces (150 à 203 mm).

Respecter la distance de 6 à 8 pouces (150 à 203 mm) entre le substrat et le pistolet afin d'éviter que le produit ne sèche avant d'atteindre le substrat. La vitesse de déplacement du pistolet doit être constante pendant la pulvérisation.

La technique de pulvérisation consiste à faire des passages croisés afin d'obtenir un mouillage uniforme de l'apprêt sur le substrat.

Éviter de pulvériser trop de produit sur le substrat.



## NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Une fois l'application de l'apprêt terminée, fermer l'arrivée d'air au pistolet afin d'avoir un jet non atomisé. Laisser le compresseur en marche pour pouvoir activer la pompe lors du nettoyage.

Dévisser le plateau de la pompe sur la chaudière et mettre la pompe dans un contenant préalablement rempli de 3 litres d'essence minérale pour le nettoyage.

Vidanger la pompe et les boyaux du produit restant dans un autre contenant, jusqu'à ce que le jet ne contienne plus d'apprêt. Il n'est pas nécessaire de purger les boyaux à la fin du processus de nettoyage; ceci peut être fait avant la prochaine utilisation.



Jeter l'essence minérale usée après l'utilisation, car elle n'est pas réutilisable.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.