



**NOTE:**

- (i) Fraiser pour obtenir une ouverture minimum de 6 mm (1/4") et remplir avec le scellant alsan actif.
- (ii) Concevoir le joint afin que le scellant alsan actif présente un ratio largeur/ profondeur de 2:1 mesuré au-dessus du boudin mousse. Ne pas excéder 13 mm (1/2") de profondeur.

COPYRIGHT 2017 SOPREMA



1688, J-B Michaud  
 Drummondville, QC J2C 8E9  
 WWW.SOPREMA.CA

TITRE:		<b>SYSTÈME 3 ALSAN FLOORFLAKE EP</b>	
PROJET:		NUMÉRO DESSIN:	
ÉCHELLE: pas d'échelle	DATE: SEPT. 2017	ALFL03	