



NOTE:

- (i) Fraiser pour obtenir une ouverture minimum de 6 mm (1/4") et remplir avec le scellant alsan actif.
- (ii) Concevoir le joint afin que le scellant alsan actif présente un ratio largeur/ profondeur de 2:1 mesuré au-dessus du boudin mousse. Ne pas excéder 13 mm (1/2") de profondeur.

COPYRIGHT 2017 SOPREMA

	1688, J-B Michaud Drummondville, QC J2C 8E9 WWW.SOPREMA.CA
TITRE: SYSTÈME 4 ALSAN FLOORQUARTZ EP	
PROJET:	NUMÉRO DESSIN:
ÉCHELLE: pas d'échelle	DATE: SEPT. 2017
ALFL04	