



NOTES:
 (i): Utiliser l'APPRÊT SOPRASEAL STICK, ELASTOCOL STICK H₂O ou ELASTOCOL STICK ZERO avec les membranes autocollantes et ELASTOCOL 500 avec les membranes thermosoudées.
 (ii): Utiliser le SCELLANT SOPRASEAL avec les membranes autocollantes ou liquides et SOPRAMASTIC avec les membranes thermosoudées.
 (iii): Utiliser une bande de membrane du même type que la membrane installée sur le système.

COPYRIGHT 2016 SOPREMA

1688, J-B Michaud
 Drummondville, QC J2C 8E5
 WWW.SOPREMA.CA

SOPREMA

TITRE: **MUR EXTÉRIEUR DE BLOCS DE BÉTON
 JONCTION PLANCHER**

PROJET:	DATE: DECEMBRE 2017	NUMÉRO DESSIN: PAR05
ÉCHELLE: (pas d'échelle)		