

Sceller les joints et les fixations
avec SOPRASEAL STICK 600 TC
(optionnel)

APPRÊT SOPRASEAL STICK

SCÉLANT SOPRASEAL
ou SOPRAMASTIC

APPRÊT SOPRASEAL STICK

Fixation

SOPRASEAL WFM ou
SOPRASEAL STICK 1100 T

SOPRASEAL STICK 1100 T
(découpe)

APPRÊT SOPRASEAL STICK

Solin d'acier

Fondation

- Revêtement de déclin
- Fourrure de bois verticale
- SOPRA-ISO V PLUS (isolant)
- SOPRASEAL STICK VP
- Panneau OSB
- Colombage de bois
- SOPRA-CELLULOSE
- Pare-vapeur
- SOPRA-CELLULOSE STRIP
- Fourrures de bois horizontales
- Finition intérieure

Dalle de béton
structurale

COPYRIGHT 2018 SOPREMA



1688, J-B Michaud
Drummondville, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: MUR EXTÉRIEUR DE COLOMBAGES
BOIS JONCTION FONDATION - SOPRA ISO V PLUS
AVEC SOPRA-CELLULOSE (RÉSIDENTIEL)

PROJET:

NUMÉRO DESSIN:

ÉCHELLE: (pas d'échelle)

DATE: JANVIER 2018

ISOV_07