



COPYRIGHT 2018 SOPREMA

(i): Toujours installer le filtre du Sopradrain 10-G, 15-G ou 18-G vers le mur de soutènement de type berlinois. L'apprêt est recommandé sur le panneau de drainage pour une application en-dessous de 10°C.

(ii): Les renforts de COLPHENE BSW V et COLPHENE STICK LAP installés sur la membrane Colphene BSW V préalablement apprêtée ainsi que toutes les terminaisons scellées est une alternative acceptable aux renforts de COLPHENE BSW H et COLPHENE SP LAP.



1688, J-B Michaud
Drummondville, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: ÉTANCHÉITÉ SUR MUR BERLINOIS - EN-DESSOUS DU PLUS HAUT NIVEAU DE LA NAPPE PHRÉATIQUE / PRESSION HYDROSTATIQUE ÉLEVÉE

PROJET:	NUMÉRO DESSIN:
ÉCHELLE: (pas à l'échelle)	DATE: AVRIL 2018
BSW12	