



NOTES:

(i): Utiliser l'APPRÊT SOPRASEAL STICK, ELASTOCOL STICK H2O ou ELASTOCOL STICK ZERO avec les membranes autocollantes et ELASTOCOL 500 avec les membranes thermosoudées.

COPYRIGHT 2018 SOPREMA



SOPREMA

1688, J-B Michaud
Drummondville, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: **MUR EXTÉRIEUR DE COLOMBAGES
D'ACIER JONCTION TOITURE**

PROJET:

NUMÉRO DESSIN:

ÉCHELLE: (pas d'échelle)

DATE: AVRIL 2018

PAR03