



COPYRIGHT 2018 SOPREMA



1688, J-B Michaud  
Drummondville, QC J2C 8E5  
WWW.SOPREMA.CA

**NOTES:**

(i): Utiliser l'APPRÊT SOPRASEAL STICK, ELASTOCOL STICK H2O ou ELASTOCOL STICK ZERO avec les membranes autocollantes et ELASTOCOL 500 avec les membranes thermosoudées.

(ii): Utiliser le SCELLANT SOPRASEAL avec les membranes autocollantes ou liquides et SOPRAMASTIC avec les membranes thermosoudées.

TITRE: MUR DE MAÇONNERIE EXISTANT OU IRRÉGULIER, JONCTION FONDATIONS

PROJET:

NUMÉRO DESSIN:

ÉCHELLE: (pas à l'échelle)

DATE: AVRIL 2018

PAR07-A