



(i): Toujours installer le filtre du Sopradrain 10-G, 15-G ou 18-G vers le remblai et descendre sur la semelle.

COPYRIGHT 2018 SOPREMA



1688, J-B Michaud  
Drummondville, QC J2C 8E9

WWW.SOPREMA.CA

TITRE: COLPHENE LM BARR  
JOINT MOINS DE  $\frac{1}{2}$ "

PROJET:

NUMÉRO DESSIN:

ÉCHELLE: (pas à l'échelle)

DATE: AOÛT 2018

BARR02