



COPYRIGHT 2018 SOPREMA



1688, J-B Michaud  
 Drummondville, QC J2C 8E9  
 WWW.SOPREMA.CA

TITRE: COLPHENE LM BARR  
 PÉNÉTRATION CONDUIT

PROJET:	NUMÉRO DESSIN:
ÉCHELLE: (pas à l'échelle)	BARR05
DATE: AOÛT 2018	

(i): Toujours installer le filtre du Sopradrain 10-G, 15-G ou 18-G vers le remblai et descendre sur la semelle.