



**Notes:**

- Lorsque COLPHENE ICF est destiné à être utilisé dans des zones nécessitant une étanchéité à l'eau, l'apprêt ELASTOCOL STICK H<sub>2</sub>O sera requis.

- Ne pas utiliser d'ancrage pour retenir le panneau de protection.

(i): Toujours installer le filtre du SOPRADRAIN vers le remblai et descendre sur la semelle.

(ii): SOPRASEAL STICK PRIMER ne doit en aucun cas être en contact avec les coffrages isolants ICF.

COPYRIGHT 2018 SOPREMA



1688, J-B Michaud  
Drummondville, QC J2C 8E5  
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: MUR DE FONDATION ET SEMELLE  
SOUS LE NIVEAU DU SOL

PROJET:	NUMÉRO DESSIN:
ÉCHELLE: (pas à l'échelle)	DATE: MARS 2018
BGW01-4	