



DATE DE MISE À JOUR : 9 AOÛT 2018

Adhésifs recommandés pour adhérer
***INSONOBOIS* ou *ACOUSTIBOARD* au pontage**
et
Bois sur *INSONOBOIS*, *ACOUSTIBOARD* ou *INSONO AF3*

ACOUSTITECH <ul style="list-style-type: none">• AD532+	SIKA <ul style="list-style-type: none">• Sikabond T-35• Sikabond T-52• Sikabond T-53• Sikabond T-54• Sikabond T-55
DRITAC <ul style="list-style-type: none">• 6200 Pressure sensitive• 7600• 9200 FasTac	CHEMQUE <ul style="list-style-type: none">• Fortane
MAPEI <ul style="list-style-type: none">• Ultrabond 980• Ultrabond 990• Eco 975	BOSTIK <ul style="list-style-type: none">• Bostik Best• Bostik TKO• Bostik EFA +
CHEMREX <ul style="list-style-type: none">• CX-948• CX-941	

Utiliser les adhésifs selon les méthodes recommandées par les fabricants.

Cette liste constitue les adhésifs appropriés connus à ce jour. Au fur et à mesure que d'autres seront connus, nous ferons une mise-à-jour de la liste.

Préparé par:

Service Technique
Division Industrielle