

REDZONE STICK VP

MEMBRANE PARE-AIR PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

ÉTAPES D'INSTALLATION

1



Retirer la partie supérieure du film siliconé détachable et adhérer la membrane, en prenant soin de bien l'aligner.

2



Retirer graduellement le film siliconé détachable, tout en s'assurant que la membrane est complètement adhérente afin d'éviter les poches d'air et les plis.

3



Utiliser un rouleau maroufleur afin d'appliquer une pression sur l'ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

RESISTO

Pour tout renseignement supplémentaire sur ce produit, veuillez communiquer directement avec votre détaillant ou consulter le www.resisto.ca