

GUIDE D'INSTALLATION

REDZONE

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ PARE-AIR/VAPEUR

INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR RESISTO

1



Fixer le pare-intempérie de manière à couvrir le seuil et les montants. Couper ensuite le pare-intempérie sur une largeur d'environ 6 cm (2 po) de tous les côtés du seuil de la fenêtre.

2



Insérer les coins protecteurs REDZONE sur le pare-intempérie pour éviter toute infiltration.

3



Fixer mécaniquement les coins protecteurs REDZONE en place.

4



Appliquer une bande REDZONE sur la partie inférieure de la fenêtre en couvrant environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) du pare-intempérie. Couper la membrane de chaque côté de l'ouverture et faire adhérer la membrane à l'aide d'un rouleau maroufleur.

5



Installer une bande de membrane REDZONE à partir d'environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-intempérie de la solive.

6



Couvrir complètement la solive intérieure. Répéter sur l'autre solive.

RESISTO

Contactez directement votre marchand ou allez sur le www.resisto.ca pour plus d'informations sur ce produit.

7

Relever le pare-intempérie du haut. Adhérer une bande REDZONE pour couvrir la partie supérieure de la fenêtre. La membrane doit être assez large pour dépasser d'environ 2.5 cm (1 po) dans l'ouverture.

8

Insérer la fenêtre dans l'ouverture en faisant adhérer la partie de la membrane supérieure dépassant dans l'ouverture.

9

Installer le solin métallique selon le code du bâtiment.

10

Rabattre le pare-intempérie en place. Couper le pare-intempérie d'environ 2,5 cm (1 po) afin de dégager le solin métallique.

11

Appliquer une bande REDZONE sur le pare-intempérie et le solin métallique de façon à assurer la continuité du pare-air.

12

Sceller les coins du solin métallique en installant une bande REDZONE de façon oblique sur chaque extrémité.

RESISTO

Contactez directement votre marchand ou allez sur le www.resisto.ca pour plus d'informations sur ce produit.