

RESISTO®

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUTES SAISONS GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR RESISTO

1



Insérer les coins protecteurs sous le pare-intempérie pour éviter toute infiltration.
Fixer mécaniquement les COINS PROTECTEURS en place.

2



Appliquer la MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUTES SAISONS sur la partie inférieure de la fenêtre et couvrir 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) du pare-intempérie.
Couper la membrane de chaque côté de l'ouverture et la faire adhérer à l'aide d'un rouleau maroufleur.

3



Installer une bande de membrane d'environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-intempérie de la solive.

4



Relever le pare-intempérie supérieur.
Faire adhérer la MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUTES SAISONS de façon à couvrir le haut de la fenêtre.

5



Installer le solin métallique selon le code du bâtiment.

6



Rabattre le pare-intempérie en place.
Couper 2,5 cm (1 po) du pare-intempérie de façon à dégager le solin métallique.

7



Sceller les coins du solin métallique en installant une MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUTES SAISONS en diagonale à chaque extrémité.

RESISTO®

Veuillez contacter directement votre détaillant ou visiter le www.resisto.ca pour obtenir plus d'informations sur ce produit.