



Note : Lorsqu'il n'est pas possible de souder au fusil à air chaud la membrane au périmètre du drain appliquer de l'adhésif sur
 Note : If hot air welding is not possible, apply adhesive on a 100 mm (4 in) surface around the drain

COPYRIGHT 2020 SOPREMA

Title : DRAIN TERMINAISON - SELF-ADHESIVE SYSTEM

 Scale:
N.T.S.

 Date:
Nov. 2020

 Drawing number:
SOP101-05