

SOPRASEAL® STICK AVB AT



ÉTANCHÉITÉ



MEMBRANE AUTOCOLLANTE PARE AIR ET PARE VAPEUR

La membrane SOPRASEAL STICK AVB AT est composée d'une masse d'acrylique et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire en surface. Elle est utilisée comme membrane intramurale, membrane de transition et membrane d'imperméabilisation au périmètre des ouvertures.

AVANTAGES

- Adhérence supérieure dans une **vaste plage de températures** allant de **-18 °C à 45 °C (0 °F à 113 °F)**
- **Aucun apprêt nécessaire** pour une installation rapide
- **L'adhérence maximale est atteinte entre 12 et 24 heures.** Les propriétés adhésives initiales de la membrane facilitent sa manipulation durant l'installation.
- Respecte les exigences canadiennes en matière d'étanchéité à l'air **CAN/ULC-S741** et **CAN/ULC-S742**
- Membrane mince qui **élimine les surépaisseurs** et qui garde l'ouverture du cadre libre pour faciliter l'insertion de la fenêtre ou de la porte
- **Installation facile** grâce à la pellicule siliconée détachable en deux parties
- **Propriétés autoscellant**es autour des clous, des vis et des agrafes
- **Résistance aux rayons UV pendant 90 jours**



FORMATS OFFERTS

Description	Code de produit	Longueur	Nb rlx/boite	Nb boite/palette	Nb rlx/palette
Sopraseal Stick AVB AT 10 cm (4 po)	24798	22,9 m (75 pi)	12	36	432
Sopraseal Stick AVB AT 15 cm (6 po)	24799	22,9 m (75 pi)	8	36	288
Sopraseal Stick AVB AT 23 cm (9 po)	24800	22,9 m (75 pi)	4	48	192
Sopraseal Stick AVB AT 30 cm (12 po)	24801	22,9 m (75 pi)	4	36	144
Sopraseal Stick AVB AT 45,7 cm (18 po)	24802	22,9 m (75 pi)	2	48	96
Sopraseal Stick AVB AT 91,5 cm (36 po)	24797	22,9 m (75 pi)	N/A	N/A	45



SOPRASEAL STICK AVB AT

GUIDE D'INSTALLATION

1



Insérer les coins protecteurs sous le pare-intempérie pour éviter toute infiltration.
Fixer mécaniquement les COINS PROTECTEURS en place.

2



Appliquer la membrane SOPRASEAL STICK AVB AT sur la partie inférieure de la fenêtre et couvrir 5 cm à 7,5 cm (2 po à 3 po) du pare intempérie.
Couper la membrane de chaque côté de l'ouverture et la faire coller à l'aide d'un rouleau maroufleur.

3



Installer une bande de membrane d'environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-intempérie.

4



Relever le pare-intempérie supérieur.
Faire coller la membrane SOPRASEAL STICK AVB AT de façon à couvrir le haut de la fenêtre.

5



Installer le solin métallique selon le code du bâtiment.

6



Rabattre le pare-intempérie en place.
Couper 2,5 cm (1 po) du pare-intempérie de façon à dégager le solin métallique.

7



Sceller les coins du solin métallique avec la membrane SOPRASEAL STICK AVB AT en diagonale à chaque extrémité.

8



Appliquer une pression sur la membrane à l'aide d'un rouleau à maroufler dur pour renforcer l'adhérence.