GUIDE D'INSTALLATION
REDZONE
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ PARE-AIR/VAPEUR

INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR RESISTO

1

Fixer le pare-intempérie de manière à couvrir le seuil et les montants. Couper ensuite le pare-intempérie sur une largeur d'environ 6 cm (2 po) de tous les côtés du seuil de la fenêtre.

2

Insérer les coins protecteurs REDZONE sur le pare-intempérie pour éviter toute infiltration.

3

Fixer mécaniquement les coins protecteurs REDZONE en place.

4

Appliquer une bande REDZONE sur la partie inférieure de la fenêtre en couvrant environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) du pare-intempérie. Couper la membrane de chaque côté de l'ouverture et faire adhérer la membrane à l'aide d'un rouleau maroufleur.

5

Installer une bande de membrane REDZONE à partir d'environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-intempérie.

6

Couvrir complètement la solive intérieure. Répéter sur l'autre solive.

RESISTO

Contacter directement votre marchand ou allez sur le **www.resisto.ca** pour plus d'informations sur ce produit.

7

Relever le pare-intempérie du haut. Adhérer une bande REDZONE pour couvrir la partie supérieure de la fenêtre. La membrane doit être assez large pour dépasser d'environ 2.5 cm (1 po) dans l'ouverture.

8

Insérer la fenêtre dans l'ouverture en faisant adhérer la partie de la membrane supérieure dépassant dans l'ouverture.

9

Installer le solin métallique selon le code du bâtiment.

10

Rabattre le pare-intempérie en place. Couper le pare-intempérie d'environ 2,5 cm (1 po) afin de dégager le solin métallique.

11

Appliquer une bande REDZONE sur le pare-intempérie et le solin métallique de façon à assurer la continuité du pare-air.

12

Sceller les coins du solin métallique en installant une bande REDZONE de façon oblique sur chaque extrémité.

RESISTO

Contacter directement votre marchand ou allez sur le **www.resisto.ca** pour plus d'informations sur ce produit.

AR162_082017